


Hisense



取扱説明書

保証書付き

電気冷凍庫

家庭用

品番

HF-A16S

安全上のご注意	2
設置のしかた	4
各部の名前	5
使いかた	6
お手入れのしかた	7
こんなときは	9
故障かな?!と思ったら	9
アフターサービスについて	11
仕様	11
保証書(出張修理)	裏表紙

お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(☞ 2, 3 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

この冷凍庫は日本国内の一般家庭での食品の冷凍保存の目的で作られた製品です。業務用には
業務用冷凍庫をお使いください。再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
この冷凍庫は、ノンフロン冷媒（イソブタン）とノンフロン発泡断熱材を使用しています。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。



死亡または重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。



負傷または物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味



してはいけない内容を示します。



必ず実行しなければならない内容を示します。



電源プラグ・コードについて



電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない

- 火災や感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない

- 火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電やけがの原因になります。

電源プラグを冷凍庫の背面で押しつけない

- 火災や感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火・感電の原因になります。

電源プラグはコードが下向きになるように差し込む

- 感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く

- 感電の原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

- 故障の原因になります。

お手入れの際は電源プラグを抜く

- 感電の原因になります。

設置について



水がかかる場所には設置しない

- 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

冷凍庫の周囲のすき間はふさがない

- 冷媒が漏れると滞留し、着火の原因になります。

●機械の回り、またはビルトイン構造では、障害物をなくし、通風口を確保する。



地震の際の転倒に備え、転倒防止処置をする

- 転倒して、けがの原因になります。



湿気の多い場所、水気のある場所に設置する際は、必ずアース（接地）・漏電遮断器の取り付けをお買い上げの販売店に相談する（アース工事費は本製品の価格に含まれていません）

- 取りつけないと、漏電して、感電の原因になります。

使用について



絶対に分解、修理、改造をしない

- 発火や異常動作による、火災や感電の原因になります。

ドアにぶらさがらない、のらない、本体の上にのらない

- けがの原因になります。

本体や庫内に水をかけたりしない

- ショートによる火災や感電の原因になります。

冷凍庫の上に不安定なものをのせない

- 振動で落下してけがの原因になります。

庫内に引火しやすいものを入れない

- 感電や引火、爆発の原因になります。

薬品・学術試料などを入れない

- 温度管理の厳しいものは保存できません。

可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない

⚠ 警告

使用について（つづき）

- 使い方が慣れていない体の不自由な人や子供などは、安全のため、保護者の元で使用する
● けがの原因になります。
- 本機は障害のある方や、機器の使用に経験や知識がない方（子供を含む）が使用することを意図して設計されていないので、保護責任者から、本機の使いかたに関する説明を十分に受けた、あるいは操作を任せられた場合を除いては使用しない
● 脱臭器や霜取りを早くするような電気製品を入れない
● 冷媒が漏れると電気製品の接点の火花による着火、着火による爆発の原因になります。
● 可燃性のスプレーなど爆発的恐れがあるエアゾール缶を入れないこと。又は近くで使用しないこと
● 感電や引火、爆発の原因になります。
- 都市ガスなどのガスが漏れたら、電源プラグに触れたり、冷凍庫に触れたり、冷凍庫のドアを開けたりせず、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気をする
● 感電や引火、爆発の原因になります。
- 本体の冷却回路（配管／本体背面）を傷つけない
万一、冷却回路を傷つけたときは、窓を開けて換気し、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターに相談する
● 可燃性冷媒を使用しているため、感電や引火、爆発の原因になります。
● ショートによる火災や感電の原因になります。
● 冷凍室内についた霜は、刃物やアイスピックなど、金属の鋭利なもので取らない
万一、傷つけたときは窓を開けて換気する
● 発火、爆発、けがの原因になります。
- 液体の入った容器は必ずふたを閉める
● こぼれると絶縁不良となり、火災の原因になります。

異常を感じたり故障したとき

- 電源コード、プラグが異常に熱い、電源コードに深い傷や変形がある、焦げ臭いニオイがする、ビリビリと電気を感じるなどの場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理依頼をする
● 発煙・発火・感電の原因になります。

⚠ 注意

リサイクルについて

- リサイクルの際は、必ずドアパッキンをはずす
● 幼児が閉じ込められる原因になります。

使用について

- 冷凍室にビン類やカン類を入れない
● 中身が凍って膨張したり、割れて飛び散るおそれがあります。
- 棚より前にはみ出して、ものを置かない、またドア棚に入りきらないものは入れない
● 落下して、破損やけがのおそれがあります。
- 冷凍室の食品、とくに金属製の容器、氷など、ぬれた手で触らない
● くっついたり、凍傷になるおそれがあります。
- 臭異がしたり、変色した食品は食べない
● 腐敗による病気のおそれがあります。
- ドアを閉めるときは取っ手を持って閉める
● けがの原因になります。
- ドアを開くときや、他の人が冷凍庫に触れているときは、ドアで指をはさまないようにする
● 手や指をはさむおそれがあります。

お手入れについて

- 冷凍庫底面と床の間に手や足を入れない
● 鉄板の端面だけがをするおそれがあります。
- 背面の圧縮機や配管に触れない
● やけどのおそれがあります。
- 本体内部のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗浄剤は使用しない
● 本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生し、健康を害すおそれがあります。

移動・運搬について

- 傷つきやすい床の上では、保護用の板を敷く
● 床を傷めるおそれがあります。
- 運搬の際は、下部前脚と背面上部を確実に持つ
● ドアを持ったりすると、手を滑らせてけがをするおそれがあります。

設置のしかた


1 設置する

以下の場所に設置してください

- しっかり安定し、水平な場所
振動、騒音、半ドア、ドア下がりの防止。
- 熱気、直射日光の当たらない場所
冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。
- 本体の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。
放熱スペースを確保できる場所（右図寸法参照）
- 放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。



- 移動の際は、ドアや配管を持って運ばない
- 床が、じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材のときは、熱などの変形防止のため、下に丈夫な板を敷く



2 冷凍庫を床と水平にし、固定する


- 前面左側（または右側）のアジャスターを回して、冷凍庫を安定させてください。
- 地震などで倒れないように、固定することをおすすめします。

転倒防止処置について

- 背面上部のベルトかけ（2カ所）に丈夫なベルト（市販品）を通して、壁や柱に固定します。
- トップテーブルに物をのせる場合は、冷凍庫の転倒防止とともに落下防止措置をしてください。




- 地震の際の転倒に備え、転倒防止処置をする
転倒してけがの原因になります。



3 電源プラグをコンセントに差し込む

- 設置後 30 分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと故障の原因になります。
- 最初はプラスチックのニオイがしますが、冷えると消えます。
- 庫内が冷えるまで約 4 時間かかります。
- 夏場などの暑いときは、完全に冷えるまで 24 時間以上かかる場合もあります。
- 使い始めは冷凍庫本体の表面、両側面が熱くなりますが、異常ではありません。
- ドアの開閉が多いと冷えにくくなります。



アースについて

- 万一の感電防止のため、アースすることをおすすめします。
土間・洗い場・地下室など、特に水気や湿度の多い場所で使用するときは、アースの他に漏電遮断機の設置が義務づけられています。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。


アース接続のしかた

- コンセントにアース端子がある場合
(本機にアース線は付属しておりません。別途お買い求めください。)

本機のアース線を、アース接続ねじ（記号）に接続します。
アース線：長さ：約 1.8m 太さ：1.25mm² または
16AWG、アース線は緑黄組合せ色のアース線を使用して下さい。


- アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼して、アース工事をしてください。（D 種設置工事・有料）



- 水道管、ガス管には接続しない
感電・爆発の原因になります。
- 電話線や避雷針のアースには接続しない
感電の原因になります。

各部の名前



お知らせ

- 庫内、庫外の温度差により、圧力差が発生しドアが開きにくくなることがあります。その際は、冷凍庫本体に片手を添えてゆっくりドアを開けてください。
- 使い始めにプラスチックから、においがする場合があります。念のため、においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- 放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使い始めや夏場は熱くなりますが異常ではありません。
- アイスクリームなど乳脂肪分の多い食材は下から2段目までの保存をおすすめします。

食品保存について

「低温冷凍」設定の場合

- 金属プレートの効果とあわせて、新鮮な食材や、アツアツのご飯やおかずを一気に凍らせ、おいしさを保ちます。

冷凍「強」「中」「弱」設定の場合

- 市販の冷凍食品を保存するときに設定します。

「ソフト冷凍」設定の場合

- 凍っていてもサクッと切れるので解凍なしで調理できます。
 - ※ アイスクリームは冷凍「強」モードで保存してください。
 - ※ 市販の冷凍食品は保存できません。

「チルド」設定の場合

- 凍らない低めの温度で、加工食品などを保存します。
 - ※ 水分の多い食品はラップしてください。
 - ※ 水分の多い食品を奥に入れると、凍結することがあります。

「冷蔵」設定の場合

- トレイやケースの奥に、豆腐などの水分の多い食品を置いたとき、手前に入れ替えます。
 - ※ 食品が凍結する可能性があります。

お知らせ

- 「低温冷凍」、冷凍「強」「中」「弱」、「ソフト冷凍」の場合は、ペットボトルや缶を保管しないでください。液体が凍り、膨張して破裂するおそれがあります。

- 低温冷凍、冷凍、ソフト冷凍からチルドまたは冷蔵に切り替える場合、24時間たってから冷蔵食品を入れてください。

使いかた

通常は温度調節ランプを「冷凍（中）」の位置でお使いください。

操作方法

NO FROST

…低温冷凍

…冷凍（強）

…冷凍（中）

…冷凍（弱）

…ソフト冷凍

…冷蔵



温度 設定
低温冷凍3秒長押し

ロック解除
3秒長押し

コントロールパネルについて

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、温度表示ランプが3秒点灯します。
- 表示部が点灯している状態で、ボタンを押すと電子音でお知らせします。
- 通常は節電のため、表示部は消灯しています。温度設定ボタンを押すと表示部が点灯します。
- 約60秒ボタン操作がない場合は、表示部は消灯します。

A: ロック解除する

1 ボタンを3秒以上長押しする



マークが点灯します。操作ロック中に【ロック解除（3秒長押し）】を3秒以上押すと、操作ロックは解除されます。

お知らせ

- 操作を何もしない状態が、20秒続くと自動的に操作がロックされます。

B: 温度調節をする

1 ボタンを押すごとに、表示が切り替わる

2 温度表示が点灯に変わったら設定完了

約10秒後、温度表示が点滅から点灯に変わったら温度設定は完了です。

温度設定の目安

表示ランプ	庫内温度
冷凍「弱」	約-16°C~-18°C
冷凍「中」	約-18°C~-20°C
冷凍「強」	約-22°C~-24°C
ソフト冷凍	約-7°C
冷蔵	約4°C

※図中の温度は周囲温度30°Cで食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより温度は変動します。

低温冷凍（約-30°C）

1 ボタンを3秒以上長押しする



マークが点灯します。もう一度ボタンを3秒以上長押しすると、「低温冷凍」は終了します。
72時間たつと、自動的に「低温冷凍」は終了します。

お知らせ

- 低温冷凍中は運転音が大きくなるときがあります。
- 低温冷凍中に、本体の温度調節を変更（運転切替）することはできません。温度を変更する場合は、低温冷凍を解除してください。
- 温度は周囲温度25°Cで食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより温度は変動します。

アラーム音について

- ドアの閉め忘れ防止のため、ドアが1分以上開いていると、アラームが鳴ります。10分経過するとアラームと庫内灯が消えます。

お手入れのしかた

!**警告**

 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">● 改造は絶対にしない また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様修理ご相談窓口に、ご相談ください。	 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く またぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。
		 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本体や庫内に水をかけない 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の原因になります。

!**注意**

 プラグを持つ	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災のおそれがあります。	 接触禁止	<ul style="list-style-type: none">● 冷凍室内の食品や容器（特に金属製のもの）を、ぬれた手で触れない 定温のため、凍傷になるおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 冷凍庫の底面に手を入れない 鉄板などでけがのおそれがあります。	 接触禁止	<ul style="list-style-type: none">● 背面下部の機械部分（圧縮機など）に、手を触れない 運転中・停止直後は熱くなりますので、やけどのおそれがあります。

汚れたらすぐにお手入れを

1. 電源プラグを抜く。
2. 布にぬるま湯を含ませて拭ぐ
3. 電源コード、プラグの安全点検をする
4. 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

庫内の汚れは、放っておくと冷氣で固まり取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。

- !**注意****
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。
冷気漏れのおそれがあります。
 - 食用油やバターなどの油脂類、かんきつ系の果汁など、汚れたらすぐに
お手入れをしてください。
プラスチックの変色や変形のおそれがあります。
 - アルカリ性 / 弱アルカリ性洗剤や中性洗剤の原液を使用しないでください。
プラスチックが割れるおそれがあります。
 - みがき粉、金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。
変色や変形のおそれがあります。

- 水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取ってください。最後に必ず水拭きをして、洗剤を拭き取ってください。

庫内


食用油やバターなどの油脂類がついたままですと、プラスチックが割れることがあります。

ドアパッキン

本体側のパッキンの当たる場所も忘れずにお手入れしてください。


冷凍ケース（第一段、第三段、第五段）

止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出して外してください。



お手入れのしかた（つづき）



冷凍ケース（第四段）




取り出し

冷凍ケースをいっぱいに引き出す（①）
取手部を持ち、手前を持ち上げてさらに
引き出し（②）、はずす（③）、レールを
押し込む（④）

冷凍ケース（第四段）




レール




取り付け

取り付けるときは、レールを引き出す
(⑤)、冷凍ケースをレールにのせ、左右
レール上の突起をしっかりと冷凍ケースの
付け穴にはめ込む（⑥）



レール



突起

こんなときは

停電したとき

- ドアの開閉を減らし、新たに食品は入れないでください。
- 停電が予告されたときは、事前に氷をたくさん作り、容器に入れて冷蔵室に入れておくと、冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

長時間使わないとき

- 庫内のものをすべて取り出して、以下の手順で掃除してください。
 1. 電源プラグを抜く
 2. 庫内を掃除する
 3. 2、3日カビやニオイを防ぐため、ドアを開けて乾燥させる

引っ越しするとき

- 横積み、上下逆積み輸送はしないでください。故障の原因になります。
- 移動や運搬は必ず2人以上でおこなってください。
- 以下の手順でおこなってください。

1. 食品および製氷皿の水、氷を取り出す
2. 電源プラグを抜く
3. 庫内の壁や床に付着した水滴をふき取る
4. 本体前側（アジャスター方向）を上げる
5. 転倒防止器具を取りつけているときははずす

移動、運搬するとき

- リサイクルなどの保管時に、幼児閉じ込みが心配される場合は、ドアパッキンをはずしてください。
- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金・再商品化などの料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。詳細に関するお問い合わせは、家電製品協会 家電リサイクル券センターまでお願いいたします。

電話：(フリーダイヤル) 0120-319640

ホームページ (URL) :

http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_procedure_s.html

故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

こんなとき

本体の表面（側面）が熱く感じる

お調べいただくこと／なおしかた

- 放熱および露付きパイプを内蔵しているためです。
→ 使い始めや夏場は、本体の表面（両側面）がとくに熱く（50～60℃）なりますが異常ではありません。

まったく冷えない

- 使い始めは冷えるまで約4～24時間かかることがあります。
- 電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたりしていませんか？

故障かな？！と思ったら（つづき）

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

こんなとき

よく冷えない

冷蔵およびチルドモードで食品が凍結する

ドアが開きにくい

庫内がにおう

音がうるさい

変わった音がする

庫内に霜や露がつく
水が庫内・床にあふれる
外側に霜がつく

庫内灯LEDが点灯しない

ドアを閉めても警告音が鳴る

お調べいただくこと／なおしかた

- 冷凍庫に直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具がありませんか？
- 周囲のすき間は十分にあけていますか？
- ドアを頻繁に開閉していませんか？
- 食品を詰めすぎていませんか？
- 熱いものを入れていませんか？

- 水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか？

- 扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です。
1～2分ほどお待ちください。
- 庫内、庫外の温度差により、圧力差が発生しドアが開きにくくなることがあります。その際は、冷凍庫本体に片手を添えてゆっくりドアを開けてください。

- ニオイの強い食品は密閉していますか？
- 庫内にニオイが付着することがあります。
→ やわらかい布をぬるま湯に浸し、絞ってふいてください。

- しっかり安定した水平な床に、がたつかないように設置しましたか？
- 冷凍庫の周囲に何か落ちて振動していませんか？

- 「ビューン」音→ドアを閉めたとき、ファンモーターが始動する音です。
- 「ボコボコ」音→冷却装置を流れる冷媒（ガス）の音です。

- 湿度が高いとき、ドアを長く開けたとき、ドアを頻繁に開閉したときにつくことがあります。→乾いた布でふいてください。
- 水気の多い食品を、ラップをしないで入れていませんか？
→ラップをしてください。
- ドアパッキンが傷んでいる、または密着性が悪くなっていることがあります。
→お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ドアに袋が挟まって、きっちりと閉まっていない（密閉不良）。
→挟まっているものを取り除いてください。

- お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

- ドアはきちんと閉めていても鳴り続ける場合は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへお問い合わせください。

● 保証書（添付）

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

● 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器用ファンモーターは、5年です。

● 補修用性能部品の保有期間 9 年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り後 9 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな！？」の表にしたがってご確認のち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。

なお、**食品の補償など、商品の修理以外の責は、ご容赦ください。**

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理、または（場合によっては）商品の交換をさせていただきます。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

ハイセンス サポートセンター

● その他

・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

・アフターサービスについてご不明な点は、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 電話によるお問い合わせ

受付時間：365 日 9:00 ~ 18:00

フリーダイヤル：0120-835-111

● FAXによるお問い合わせ

FAX 番号：0570-06-1117 (有料)

お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。

● メールによるお問い合わせ

電子メールでのお問い合わせは <http://www.hisense.co.jp> のお問い合わせのページで受け付けています。お客様のご連絡先、型番、ご購入年月日、お買い上げ店、故障状況を詳しく記載してください。

受付時間：24 時間受付。土日・祝祭日を挟んだ場合、およびご質問の内容によっては、回答までに日数かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

サポート受付に関しては変更させていただく場合がございます。

弊社のホームページでサポート時間などをご確認の上、ご利用なさるようお願いいたします。

 0120-835-111

仕様

種類	冷凍庫	年間消費電力	511 kWh／年 (50Hz) 511 kWh／年 (60Hz)
型番	HF-A16S	冷媒 (封入量)	R600a (50 g)
定格内容積	168 L < 118 L >	コードの長さ	1.8 m
定格電圧	100 V	サイズ (幅×奥行×高さ)	521 × 626 × 1346 mm
定格周波数	50/60 Hz	質量	46 kg
電動機の定格消費電力	160/160 W		
霜取装置の定格消費電力	145/145 W		

● 定格内容積のカッコ内は食品収納スペースの目安です。

冷凍室の性能

- 本機の冷凍室の性能は「フォースター」の能力を持っています。
- フォースターとは、定格内容積 100 ℥当たり 3.5kg の試験用負荷を 24 時間以内で -18℃ まで冷却できる能力を示します。
- フリーザーの性能は日本工業規格 (JIS C9607) に定められた方法で試験したときのフリーザー内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

記 号	※ *** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3ヵ月

※冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の使用条件などによって変わります。上の表の期間は一応の目安です。

電気冷凍庫 保証書

出張修理

品番	HF-A16S
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より本体 1年間 ※ただし、冷媒循環回路（圧縮機、凝縮器、冷却器、毛細管、配管）は、5年です。
お買い上げ店 住所・店名・電話	

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号

サポートセンター電話番号：

0120-835-111

受付時間：365日 9:00～18:00

【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

修理のお問い合わせに際して、まず〈無料修理規定〉をお読みください。FAXによるお問い合わせは、取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体表示の注意書きに従い、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、本書記載内容の範囲内で無料修理いたします。お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。
- ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、ハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(1) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障または損傷。
(2) お買い上げ後の取付場所の移動・引っ越し・輸送・落下などによる故障または損傷。
(3) 火災・水害・落雷・地震・その他の天災地変、公害・塩害・

- 異常電圧などによる故障または損傷。
(4) 一般家庭用以外（たとえば業務用・車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障または損傷。
(5) 本書のご提示がない場合。
(6) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入または押印がない場合。
(7) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキの摩耗や打痕による損傷。

- この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。

★保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、以後の安全点検活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

★この保証書は、明示した期間・条件のもとで修理をお約束するものです。したがって、この保証書により保証書発行者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはハイセンスサポートセンターへお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

★離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理対応を行った場合は実費を申し受けます。

愛情点検



長年ご使用的冷凍庫の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりぐらぐらする。
- その他、異常・故障がある。

異常があればご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気冷凍庫を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

ハイセンスジャパン株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号

HJ210415-0